



## KÖSTER Sanacijski grubi špric

Tehnički list / Artikel broj M 154 025

Izdano: 2023-10-30

### Brzi, sivi, grubi špric za žbuke, može se brzo prežbukati

#### Opis proizvoda

Brzovezujući, grubi špric za sanacijske žbuke s polimernim dodacima za pripremu podloga prije nanošenja KÖSTER Sanacijskih žbuka. Posjeduje vrlo dobru prionjivost čak i na vrlo vlažnim podlogama i podlogama jako opterećenima solima.

#### Tehničke karakteristike

Najveće zrno	do 3 mm
Otvoreno vrijeme	cca. 30 min.
Početak skrućivanja nakon	cca. 60 min.
Može se prežbukati nakon	30 - 60 min.
Čvrstoća na pritisak (28 dana)	> 10 N/mm <sup>2</sup>
Vlačna čvrstoća na savijanje (28 dana)	> 5 N/mm <sup>2</sup>

#### Skladištenje

Skladištiti materijal na suhom mjestu. U originalno zapakiranoj ambalaži materijal se može skladištiti minimalno 12 mjeseci.

#### Sigurnosne napomene

Nositi zaštitne rukavice i naočale kod pripreme i ugradnje materijala.

#### Povezani proizvodi

KÖSTER Polysil TG 500	Artikel broj M 111
KÖSTER Sanacijska žbuka Siva	Artikel broj M 661 025
KÖSTER Sanacijska žbuka Bijela	Artikel broj M 662 025
KÖSTER Sanacijska žbuka Bijela/Brzovezujuća	Artikel broj M 663 025
KÖSTER Sanacijska žbuka Bijela/Svijetla	Artikel broj M 664 020
KÖSTER Sanacijska žbuka siva/svijetla	Artikel broj M 666 020

#### Područje primjene

Za izvedbu grubog šprica kao priprema prije ugradnje KÖSTER Sanacijskih žbuka na mineralnim podlogama (osim gipsa). Nakon kratkog vremena može se nanijeti žbuka u jednom ili više slojeva.

#### Podloga

Kod sanacije zida prethodno je potrebno ukloniti postojeću žbuku i ostrugati fuge do dubine od oko 2 cm. Za supstrate onečišćene solima potrebno je izvršiti tretman soli s KÖSTER Polysil TG 500. Prskanje se može primijeniti nakon 30 minuta čekanja. Kada se koristi na KÖSTER NB 1 Sivi ili drugim mineralnim smjesama za brtvljenje, KÖSTER Sanacijski grubi špric se može nanijeti nakon 3 dana.

#### Ugradnja

Grubi špric je tankoslojno nanosiva smjesa koja se koristi kao vezivni most između podloge i Sanacijske žbuke. Svaka vreća od 25 kg zamiješa se s 5.0 l do 6.0 l čiste vode. Uliti 5 l vode u čistu posudu i zatim dodavati prah u manjim porcijama uz kontinuirano miješanje električnom mješalicom pod malim okretajima (ispod 400 okr/min). U mješavinu dodati toliko preostale vode koliko je potrebno da se postigne tražena konzistencija i zatim miješati dok smjesa ne postigne homogenu strukturu. Vrijeme miješanja je 3 minute nakon što se sav prah doda u tekućinu. Točna količina vode za miješanje može biti veća ili manja ovisno o temperaturi, vlažnosti zraka i upojnosti podloge. Grubi špric ima pravilnu konzistenciju kad se može lako nanijeti na podlogu bez klizanja. Smjesa se ugrađuje na površinu četkom ili gletom tako da špric nije deblji od 5 mm i pokriva oko 50% površine. Nakon 30 do 60 minuta može se ugrađivati Sanacijska žbuka.

#### Potrošnja

cca 2 - 3 kg/m<sup>2</sup>

#### Čišćenje

Alate odmah nakon korištenja očistiti vodom.

#### Pakiranje

M 154 025

25 kg vreća

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dani podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim uvjetima. Pravila i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvodač je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate procesa građenja. To može zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom zahtijevaju pismenu potvrdu. Potrebno se pridržavati važećih standarda za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.